

MODEL L - QUBE - CORE



GUIDE TIL NEM START

1. PLACÉR PRODUKTET PÅ EN PLAN OVERFLADE ELLER STIL PÅ FØDDERNE, SÅ DET KOMMER I VATER

NB! VÆR SÆRLIG OPMÆRKSOM PÅ DENNE DETALJE, FOR HVIS PRODUKTET IKKE ER PLACERET HELT I VATER, KAN DER FOREKOMME UKORREKTE AFLÆSNINGER AF RØGSENSOREN OG DERMED FORBUNDNE FUNKTIONSFEJL.



2. KONTROLLÉR, AT POWERBANKEN ER BLEVET FULDT OPLADET, MINDST 4 LYSDIODER.



3. RENGØR BRÆNDEREN MED EN BØRSTE OG STØVSUGER, DEN NEDERSTE RIST SKAL VÆRE HELT FRI FOR ASKERESTER.



4. FYLD BRÆNDEREN MED TRÆPILLER I EN GOD KVALITET INDTIL 1 CM FRA TOPPEN, PAK TRÆPILLERNE VED AT SLÅ PÅ CYLINDEREN MED BRÆNDERENS GREB.



5. SPRAY DET ØVERSTE LAG MED EN SPIRAL AF BRÆNDINGSGÉL (ANVEND IKKE FOR LIDT!)



6. TÆND GÉL'EN MED LIGHTEREN.

NB! I MODEL L TÆNDES GÉL'EN MED LIGHTEREN GENNEM DEN ØVERSTE LUGE, NÅR BRÆNDEREN ER SAT I PÅ PLADS.



7. BRÆNDEREN PLACERES I APPARATET SÅ DEN STÅR GODT OG KORREKT PÅ ALUMINIUMSSTØTTEN.

NB! GLEM IKKE VERMICULITESKÅLEN TIL BESKYTTELSE AF FORBRÆNDINGSBLÆSEREN.



8. TILSLUT STRAKS POWERBANKEN TIL DET USB-KABEL, DER KOMMER FRA VENTILATIONSGRUPPEN.



ADVARSEL!

OPSTARTSFASEN FRA PÅFYLDNING AF BRÆNDEREN, PÅSPRAYNING AF GÉL, OPTÆNDING OG TILSLUTNING AF POWERBANK'EN **SKAL** UDFØRES PÅ KORTTEST MULIG TID OG I OVERENSSTEMMELSE MED DE TRIN, DER ER BESKREVET I DETTE DOKUMENT

MODEL L LED-LYS INDIKATIONER

1. DRIFT

GRØN LED: KONSTANT VED BATTERITILSLUTNING I 1 MINUT

GUL LED: STARTER

ORANGE LED: NORMAL DRIFT

LILLA LED: OVERGANG FRA PYROLYSE TIL FORGASNING

BLÅ LED: FORGASNING

KORAL LED: SIDSTE FASE AF FORGASNINGEN

RØD LED: BLINKER LANGSOMT NEDLUKNING

2. FEJL

ORANGE-ORANGE BLINKENDE LED: TÆNDING MISLYKKEDES

ORANGE-RØD BLINKENDE LED: TEMPERATURFØLER DEFECT ELLER AFBRUDT

RØD-BLÅ BLINKENDE LED: VENTILATOR DEFECT ELLER AFBRUDT

RØD-RØD BLINKENDE LED: DEFECT ELLER SNAVSET LUFTSENSOR

QUBE + CORE LED-LYS INDIKATIONER

1. DRIFT

GRØN ENKELT BLINKENDE LED: BLÆSER - KØLING (MODEL ARCTIC)

GRØN DOBBELT BLINKENDE LED: BLÆSER - KØLING (MODEL NOCTUA)

GRØN LED: KONSTANT VED BATTERITILSLUTNING I 1 MINUT

GUL LED: STARTER

ORANGE LED: NORMAL DRIFT

ORANGE BLINKENDE LED: MEDDELELSE OM OVERGANG TIL FORGASNING

LILLA LED: OVERGANG FRA PYROLYSE TIL FORGASNING

BLÅ LED: FORGASNING

KORAL LED: SIDSTE FASE AF FORGASNINGEN

RØD LED: BLINKER LANGSOMT NEDLUKNING

2. FEJL

ORANGE-ORANGE BLINKENDE LED: TÆNDING MISLYKKEDES

ORANGE-RØD BLINKENDE LED: TEMPERATURFØLER DEFECT ELLER AFBRUDT

RØD-BLÅ BLINKENDE LED: VENTILATOR DEFECT ELLER AFBRUDT

RØD-RØD BLINKENDE LED: DEFECT ELLER SNAVSET LUFTSENSOR